

LT91158 VR-Glasses Exclusive



NL EN DE FR

LT91158 VR-Glasses Exclusive

NL

Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voor het gebruik van de VR-Glasses Exclusive.

VR-Glasses Exclusive gebruikt een zicht selectie, richt met uw hoofd naar een icoon en klik op de bevestig knop op de VR-Glasses Exclusive. De VR-Glasses zijn ook met de hand te bedienen. Scroll door het menu met de knoppen aan de rechterkant van de VR-Glasses en klik op de bevestig knop op de VR-Glasses.



Instructies voor knoppen:

1. Lens positie aanpassen
2. Lens afstand aanpassen
3. Instructie aanraak knoppen
4. OK knop

5. Terug
6. Power
7. Menu
8. Geluid omhoog knop
9. Geluid omlaag knop

10. Koptelefoonaansluiting
11. TF kaart gleuf
12. USB
13. USB/Oplaadpoort
14. Afkoelgat


Knop configuratie.

- 1 Klik op de OK knop om het geselecteerde icoontje te openen.
- 2 Klik op de Terug knop om uit de applicatie te gaan; in het sub-menu, klik op de Terug knop om terug te gaan naar de hoofdpagina.
- 3 Klik op de Menu knop om naar het menu instellingen te gaan om bijvoorbeeld de lichtsterkte of het volume in te stellen.

Richting knop:

De Richting/OK-knoppen zijn aanraakgevoelig. Maak een lange veeg naar boven/onder/links/rechts om de knop te bedienen. Klik in het midden voor de OK knop.

- Wanneer in meerdere schermen/ meerdere pagina's, gebruik de aanraking voor boven/onder/links/rechts richting om van pagina te wisselen.
- Bij 1 pagina weergave, gebruik uw hoofd om te richten en klik OK om te bevestigen.



Instellingen wijzigen:

U kunt de basisinstellingen makkelijk wijzigen door op de N-knop te drukken. Dit is altijd de manier om uw instellingen te wijzigen. Ook wanneer u een applicatie hebt geopend en u wilt bijvoorbeeld het volume, de lichtsterkte aanpassen of als u het scherm naar VR wilt wijzigen, druk op N en navigeer door de opties met min en plus, druk op de OK knop om te bevestigen.

Functies:

1. Draadloze Virtual Reality mobiele privé theater
2. MENU ontwerp op basis van Android 5.1, ook geschikt voor de Android APP
3. 90 inch (1920*1080) high resolution , high quality VR mobiele theater (op 3 meter afstand)
4. Ingebouwde 2G DDR, 16G flash memory binnenin, ondersteund TF card max tot 32GB
5. Video play (online / offline) , Game play (online / offline)
6. 600°myopia te zien met het blote oog
8. Ondersteund axis gyroscope, sensor, ondersteund VR
9. 1080P full video/audio play
10. Wifi, Bluetooth, TF card, USB host transmission, kan verbinden met U-disk
11. Wired or Wireless gamepad (optional)
12. Ingebouwde batterij, 2,5 uur movie play;
13. Persoonlijk verstelbare hoofdband

Starten:

Ga naar Gereedschap > Ga naar WIFI > Selecteer uw WIFI, en indien nodig, voer het wachtwoord in > Kies de app die u wilt > Geniet

Hoofdmenu

1.VR-Glasses Exclusive gebruikt een hoofd zicht selectie, klik op de bevestig knop om de selectie te bevestigen



Lokale applicaties

Er zijn 3 manieren om van pagina te switchen in de lokale applicatie.

- Navigeer met uw hoofd en klik op de OK knop,
- Gebruik de afstandsbedieningsknop om de pagina te switchen,
- Klik op de pagina onder de links/rechts knop om de pagina te switchen.

In het menu zijn altijd 4 functietoetsen aan de onderkant: de linker- en rechertoets om naar de lijst pagina te gaan, de verwijder toets om de app te verwijderen en de terug toets om terug te gaan naar het hoofdmenu.

Klik op de terug knop om naar het hoofdmenu te gaan.

Menu

Gebruik uw hoofd om een icoon te selecteren, klik op de knop of afstandsbediening om naar de volgende pagina te gaan.

Klik op de terug toets om terug te gaan naar het hoofdmenu.

Apps > selecteer een van uw gedownloade apps

Theater > bekijk films als in een echt theater

Pano (panorama) > bekijk panorama instellingen

Foto's > bezoek uw fotomuur of kijk naar 360 graden foto's

Gereedschap > instellingen aanpassen, ga naar uw video player, download de apps van de Play store met uw Google account, beheer uw documenten.



Video's afspelen

Gebruik uw hoofd om een video in de lokale video speler of theater te selecteren. Beweeg uw hoofd tijdens het afspelen naar beneden, de voortgangsbalk wordt weergegeven, wanneer u uw hoofd naast de voortgangsbalk richt en op de OK knop klikt is het scherm geblokkeerd.

Foto's bekijken

Selecteer de fotomuur in het fotomenu en klik op de OK knop.

Klik op de OK knop om de volgende foto te bekijken. In de fotopagina, klik op de terug knop om terug naar de fotomuur pagina te gaan; in de fotomuur pagina, klik op de terug knop om uit de applicatie te gaan.

Apps downloaden.

Ga naar Gereedschap > Ga naar de App store > Selecteer een app met de OK knop > vul uw Google account en wachtwoord in > LET OP: u kunt op de Menu knop klikken (N) en de Hoofd Muis selecteren om beter te richten wanneer u een e-mail typt. U kunt hier ook de VR optie selecteren, Gebruik > Download de App en geniet.

Waarschuwing

- Gebruik niet in een extreem koude, hete, stoffige, vochtige omgeving.
- Sluit de verbinding van deze VR met uw computer niet terwijl u bestanden aan het importeren bent.
- Probeer niet te repareren!
- Plaats het product niet op een te droge plek en voorkom elektrostatische beschadiging.
- Het apparaat is niet waterbestendig, houd dit droog.

TP is niet verantwoordelijk voor schade veroorzaakt door foutief gebruik van producten of onoplettendheid.

EN

Read these instructions carefully before using the VR-Glasses Exclusive.

VR-Glasses Exclusive uses head vision selection, point to an icon with your head and click on the confirm button on the VR-Glasses Exclusive. Operating the glasses is also possible by hand. Scroll through the menu with the buttons on the right side of the glasses and click on the confirm button on the VR Exclusive glasses.



Instructions for buttons:

- | | | | | | |
|----|--------------------------|----|--------------------|-----|--------------------|
| 1. | Adjust lens position | 5. | Enter | 10. | Earphone jack |
| 2. | Adjust lens distance | 6. | Power | 11. | TF card slot |
| 3. | Touch directions buttons | 7. | Menu | 12. | USB |
| 4. | OK Button | 8. | Volume up button | 13. | USB/ Charging port |
| | | 9. | Volume down button | 14. | Cooling vent |


Button configuration.

- 1 Click on the OK button to enter the selected icon
- 2 Click on the Enter button to exit the application; in the sub-menu, Click on the Enter button to return to the superior page.
- 3 Click on the Menu button to go to menu settings like brightness adjustment and volume adjustment

Direction button:

The Directions/OK buttons are touch sensitive. Operate the directions with a long slide in up/down/left/right direction, and operate the okay button by touching the middle.

- When in multi-screen/multi pages, use up/down/left/right direction touch for shifting pages.
- When one page display, use your head to aim and touch OK to confirm



How to change the settings:

You can change the basic settings easily by pressing the N-button.

This is always the main way to change your settings. Also when you have opened an application and you want to adjust for example the volume, brightness or when you want to change your screen to VR, press N and navigate through the options with plus and minus, press the OK-button to confirm.

Functions:

1. Wireless Virtual Reality private mobile theatre
2. MENU design based on Android 5.1, also compatible with the Android APP
3. 90 inch (1920*1080) high resolution , high quality VR mobile theatre (at 3 meters away)
4. Built-in 2G DDR, 16G flash memory inside, support TF card max to 32GB
5. Video play (online / offline), Game play(online / offline)
6. 600°myopia can be naked eye view
8. Supports axis gyroscope, sensor, supports VR
9. 1080P full video/audio play
10. Wi-Fi , Bluetooth, TF card, USB host transmission, can connect with U-disk
11. Wired or Wireless gamepad (optional)
12. Built-in battery, 2.5 hours movie play
13. Humanized adjustable head-mounted design

How to get started:

Go to Tools > Go to WIFI >

Select your WIFI and insert password if necessary >

Choose an app you like >Enjoy



Main menu

VR-Glasses Exclusive uses head vision selection, Click on the confirm button to confirm the selection.

Local applications

1. There are 3 ways to switch pages in the local application,

- Navigate with your head and Click on the OK button,
- Use the remote control button to switch around the page,
- Click on the page below the left/right button to switch the page.

2. At the menu there are always 4 function keys at the bottom: the left and right key to switch the list page, the delete key to delete the APP and the return key will return to the main page.

3. Click on the return button to return to the main menu.

Menu

Use your head to select an icon, Click on the button or remote control to enter the next page. Click on the return key to return to the main page.

Apps > select one of your downloaded apps

Theatre > watch movies as in a real theatre

Pano (panorama) > watch panorama settings

Photo's > visit your photo wall or look at 360 degree pictures

Tools > adjust settings, go to your video player, download apps from the Play store with your Google account, manage your files.

Playing video's

Use your head to select a video in the local video player or theatre.

While playing, move your head down, now the progress bar is shown;

when your head is aimed outside the progress bar and you click OK button, the screen is locked.



Watching the Photo's

Select the photo wall at the photo menu and Click on the ok button.

Click on the OK button to view the next picture. In photo page, Click on the return button to return to the photo wall page; in the photo wall page, Click on the return button to exit the application.

Downloading apps.

Go to Tools> Go to the App store > Select an app with the OK-button > fill in your google account and password > NOTE: you can press the Menu-button (N) and select the Head Mouse so you can aim better while typing your e-mail. You may also select the VR option here, Use > Download the App and enjoy.

Caution

- Please do not use in extremely cold, hot, dust, moist environment.
- Don't disconnect this VR from your computer while importing files.
- Don't try to repair!
- Do not place the product in a too dry place and avoid being too electrostatic damage.
- The device is not waterproof, please keep it dry.

TP is not responsible for damage caused by improper use of products or inattention.

DE

Lesen Sie diese Gebrauchsanweisung vor dem Gebrauch der VR-Brille Exclusive sorgfältig durch.

VR-Brille Exclusive nutzt eine visuelle Steuerung, bewegen Sie mit Ihrem Kopf auf ein Icon und klicken Sie den Bestätigungsknopf der VR-Brille Exclusive. Die VR-Brille können Sie auch per Hand bedienen. Scrollen Sie mit den Tasten rechts an der VR-Brille durch das Menü und klicken Sie den Bestätigungsknopf der VR-Brille Exclusive.



Tastenfunktionen:

1. Justierung der Linseposition
2. Justierung des Linsenabstands
3. Richtungstasten
4. OK Taste

5. Zurück-Taste
6. Power
7. Menü
8. Lautstärke +
9. Lautstärke -

10. Audioanschluss
11. TF Kartenöffnung
12. USB
13. USB/Aufladeanschluss
14. Kühlungsöffnung


Konfigurations Tasten.

- 1 Klicken Sie auf den OK Knopf und die ausgewählte Funktion zu bestätigen
- 2 Klicken Sie auf den Zurück Knopf um die App zu verlassen; im Sub-Menü, klicken Sie auf den Zurück Knopf um zurück zum Hauptmenü zu gelangen.
- 3 Klicken Sie auf den Menü Knopf um zu den Menü Einstellungen zu gelangen, dort können zum Beispiel die Lichtstärke oder die Lautstärke eingestellt werden

Richtungstasten:

Berühren Sie die Richtungs/OK-Tasten vorsichtig. Benutzen Sie die Seiten Tasten durch Ziehen hin die gewünschte Richtung (hoch, runter, rechts, links) und den für OK drücken Sie die Taste in der Mitte.

- Wenn Sie auf einem Multiscreen/Multipages sein, benutzen Sie die Richtungstaste um die einzelnen Seiten zu wechseln
- Wenn Sie sich eine Seite anzeigen lassen, benutzen Sie den Kopf um die Richtung zu wählen und den OK Knopf um die Auswahl zu bestätigen



Einstellungen Änderungen:

Sie können die Basiseinstellungen einfach, durch drücken des N-Knopfes, ändern. Auf diese Weise können Sie immer Ihre Einstellungen ändern. Auch wenn Sie eine Applikation geöffnet haben und Sie möchten zum Beispiel die Lautstärke, die Lichtstärke anpassen oder wenn Sie Ihren Bildschirm zu VR ändern möchten, drücken Sie auf N und navigieren Sie durch die Optionen mit Minus und Plus. Wenn Sie den OK Knopf drücken, bestätigen Sie die Änderung.

Funktionen:

1. Kabellose Virtual Reality mobile private Vorstellungen
2. MENU entworfen auf Basis von Android 5.1, eignet sich auch für Android APP
3. 90 inch (1920*1080) hohe Auflösung, hohe Qualität VR mobile Vorstellungen (auf 3 Meter Abstand)
4. Eingebaute 2G DDR, 16G Flash Memory innen, unterstützt TF Karten bis max. 32GB
5. Video Play (online / offline) , Game Play (online / offline)
6. 600°myopia zu sehen mit bloßem Auge
7. Unterstützt Axis Gyroscope, Sensor, unterstützt VR
8. 1080P Full Video/Audio Play
9. Wifi, Bluetooth, TF Karte, USB host transmission, kann mit U-Disk verbinden
10. Wired oder Wireless Gamepad (optional)
11. Eingebaute Batterie, 2,5 Uhr Movie Play;
12. Persönlich verstellbares Kopfband

Starten:

Gehen Sie zu Gerät > Gehen Sie zu WIFI > Selektieren Sie Ihr WIFI, und wenn nötig, geben Sie das Passwort ein > Wählen Sie die gewünscht APP > Genießen Sie in vollen Zügen

Hauptmenü

VR-Brille Exclusive nutzt eine Sichtselektion, klicken Sie auf den Bestätigungsknopf, um die Auswahl zu bestätigen.

Local applications

1. There are 3 ways to switch pages in the local application,
- Navigate with your head and Click on the OK button,
 - Use the remote control button to switch around the page,
 - Click on the page below the left/right button to switch the page.

Im Menu sind immer 4 Funktionstasten am unteren Rand: die Links- und Rechts-Taste um zur Listenseite zu gehen, die Löschen Taste um die App zu löschen und die Zurück -Taste, um zum Hauptmenu zurück zu gehen.

Klicken Sie auf den Zurückknopf um zum Hauptmenu zu gelangen.

Menu

Nutzen Sie Ihren Kopf um ein Icon zu selektieren, klicken Sie auf den Abstandsbedien-Knopf um zur nächsten Seite zu gelangen. Klicken Sie auf den Zurück-Knopf um zurück zum Hauptmenu zu gelangen.

Apps > selektieren Sie eine heruntergeladene App

Theater> Filme ansehen wie in einer echten Vorstellung

Pano (panorama) > schauen Sie Panorama Einstellungen

Foto's > besuchen Sie Ihre Fotowand oder schauen Sie nach 360° Fotos

Gerät> Einstellungen anpassen, gehen Sie zu Ihrem Video Player, laden Sie die Apps vom Play Store mit Ihrem Google Konto, verwalten Sie Ihre Dokumente.

Video's abspielen

Nutzen Sie Ihren Kopf um eine Video im lokalen Videospieler oder im Theater zu selektieren. Bewegen Sie Ihren Kopf während des Abspielens nach unten, der Fortfahren-Balken erscheint, wenn Sie den Kopf neben den Fortfahren-Balken richten und auf den OK Knopf drücken, ist der Bildschirm blockiert.

Foto's ansehen

Selektieren Sie die Fotowand im Foto-Menü und klicken Sie den OK Knopf.

1. Klicken Sie den OK Knopf um das folgende Foto anzusehen.
2. In der Fotoseite, klicken Sie auf den Zurück Knopf um zur Fotowand zu gelangen; in der Fotowand Seite, klicken Sie auf den Zurück Knopf um aus der Applikation zu gehen.

Apps herunterladen

Gehen Sie nach Gerät > Gehen Sie zum App Store > Selektieren Sie eine App mit dem OK Knopf > geben Sie Ihren Google Account und das Passwort ein > Achtung: Sie können auf den Menü Knopf (N) klicken und die Haupt-Maus selektieren, um besser zu auszurichten, wenn Sie eine E-Mail eingeben. Sie können hier auch die VR Option selektieren, nutzen Sie > Download die App und genießen Sie.

Achtung

- Bitte benutzen Sie den Artikel nicht in äußerst kalter, warmer oder feuchten Umgebung.
- Trennen Sie die VR Brille nicht von Ihrem PC, solange Daten ausgetauscht werden.
- Versuchen Sie nicht die VR Brille zu reparieren.
- Lagern Sie die Brille nicht in einem zu trockenen Raum und vermeiden Sie elektrostatischen Schaden
- Das Gerät ist nicht wasserdicht, bitte trocken halten.

TP is not responsible for damage caused by improper use of products or inattention.

FR

Veuillez lire attentivement ce manuel avant d'utiliser les VR Glasses Exclusive.

VR-Glasses Exclusive utilise une sélection actuelle, viser avec votre tête vers une icône et puis cliquez sur le bouton confirmer sur les VR-Glasses Exclusive. Les VR-Glasses sont également contrôlés à la main. Faites défiler le menu avec les boutons sur le côté droit des VR-Glasses et cliquez sur le bouton confirmer sur les VR-Glasses.

Instructions pour les boutons :					
1.	réglage de position de l'objectif	5.	Retour	10.	Sortie casque
2.	Ajuster la distance de l'objectif	6.	Puissance	11.	Fente pour carte TF
3.	Touches d'instruction	7.	Menu	12.	USB
4.	Bouton OK	8.	Bouton plus de son	13.	Port de charge USB
		9.	Bouton moins de son	14.	Air froid






Configuration des boutons

1. Cliquez sur le bouton OK pour ouvrir l'icône sélectionnée.
- 2 Cliquez sur le bouton retour pour sortir de l'application ; dans le sous-menu, cliquez sur le bouton précédent pour revenir à la page d'accueil.
- 3 Cliquez sur le bouton Menu pour accéder au menu paramètres et de voir par exemple le niveau de volume ou l'intensité lumineuse.

Touches directionnelles :

les boutons de direction/OK sont touche sensible. Créez une direction long coup de haut/bas/gauche/droite pour sélectionner le bouton afin d'exploiter. Cliquez au milieu pour le bouton OK.

- en cas de multiples écrans / plusieurs pages, utiliser la touche de direction haut/bas/gauche/droite de la page Exchange.
- à l'affichage de la 1 page, utilisez votre tête pour viser et cliquez sur OK pour confirmer.



Modifier les paramètres

Vous pouvez facilement modifier les réglages de base en appuyant sur la touche N. C'est toujours la façon de modifier vos paramètres. Aussi, lorsque vous disposez d'une application ouverte et vous voulez régler le volume, par exemple, l'intensité lumineuse ou si vous voulez changer l'écran de VR, appuyez sur N, puis naviguez à travers les options avec le moins et le plus, puis, appuyez sur le bouton OK pour confirmer.

caractéristiques/fonctions

1. Théâtre privé mobile sans fil Virtual Reality
2. Conception de menu basée sur Android 5.1, convient également pour l'application Android
3. 90 inch (1920*1080) haute résolution, haute qualité du théâtre mobile VR (distance de 3m)
4. 2G DDR intégré, 16G flash memory à l'intérieure, carte de TF de soutien max jusqu'à 32GB
5. Video play (online / offline), Game play (online / offline)
6. 600°myopia à voir à le œil nu
7. Prise en charge axe gyroscope, capteur, prise en charge de VR
8. 1080P full video/audio play
9. Wi-Fi, Bluetooth, carte de TF, transmission d'hôte USB, peut se connecter avec U-disque
10. Wired or Wireless gamepad (optional)
11. Batterie intégrée, movie film 2,5 heures
12. Serre-tête réglable (personnelle)

Commencer

Allez à "outils à" puis allez jusqu'à la connexion Wi-Fi et sélectionnez votre WIFI et si nécessaire, entrez le mot de passe pour sélectionner l'application que vous voulez.

Menu principale

VR-Glasses Exclusive utilise une sélection de la vue principale, cliquez sur "confirmer" pour confirmer la sélection.



Applications locales

1. Il y a 3 façons pour passer d'une page à l'autre dans l'application locale.
 - Naviguez avec votre tête, puis cliquez sur le bouton OK.
 - Utilisez le bouton de la télécommande pour passer à la page.
 - Cliquez sur la page sous le bouton de gauche/droite pour passer à la page

2. Dans le menu il y a toujours 4 touches de fonction en bas : la touche gauche et droite pour déplacer vers la page de liste, la touche Suppr pour supprimer l'app et la touche retour pour revenir au menu principal.

Cliquez sur le bouton back pour aller au menu principal.

Menu

Utilisez votre tête afin de sélectionner une icône, cliquez sur le bouton ou la commande à distance pour aller à la page suivante. Cliquez sur la touche retour pour revenir au menu principal.

Apps > selecte votre 1 de vos applications téléchargés

Theater> regarde des films comme dans un vrai théâtre

Pano (panorama) >afficher les paramètres de panoramique

Photos > visitez votre mur de photo ou de regarder des photos à 360 degrés paramètres

ajuster les paramètres > choisissez votre lecteur vidéo, télécharger les apps du magasin de jouer avec votre compte Google, gérer vos documents.

Regarder une vidéo

Utilisez votre tête pour sélectionner la vidéo dans lecteur de vidéo locale ou la vidéo dans le théâtre. Déplacez votre tête tout en jouant, la barre de progression s'affiche, lorsque vous mettez votre tête à côté de la barre de progression et de cliquer sur le bouton OK, l'écran est bloqué.

Regarder des photos

Outils pour passer à l'App store pour sélectionner une application avec le bouton OK pour entrer à votre compte Google et mot de passe veuillez prendre note que vous pouvez cliquer sur le bouton Menu (N) et sélectionnez la cible principale des meilleure souris lorsque vous tapez un e-mail. Vous pouvez également sélectionner l'option VR, utiliser à télécharger l'appli et profiter.



Télécharger des applications

Allez dans outils > Sélectionnez l'App store app > sélectionnez une app avec la touche OK > s'il vous plaît entrer votre compte Google et votre mot de passe > note que vous pouvez cliquer sur le bouton Menu (N) et sélectionnez la souris principale mieux cible lorsque vous tapez un e-mail. Vous pouvez également sélectionner le VR option, utilisation > téléchargez l'App et profitez.

Attention / mise en garde

Ne pas utiliser dans un environnement extrêmement froid, chaud, poussiéreux et humide.

- ne pas déconnecter le lien du VR avec votre ordinateur pendant que vous importez.
- n'essayez pas de le réparer !
- ne placez pas le produit dans un endroit trop sec et éviter d'endommager les électrostatique.
- l'appareil n'est pas résistant à l'eau, gardez cela au sec.

TP ne peut pas être tenu pour responsable de tout dommage causé par une utilisation inappropriée.



Specifications:

Item	Specification
Platform	
CPU	H8 CPU cortex A17 1.8GHZ
Screen	5 inch HD 1920*1080
Colour range	≥72% NTSC , comparison : 1000:1
GPU	MALI T764
ROM	2G DDR3
Flash	16G EMMC with Nand
Wi-Fi	2.4G 802.11B/G/N
Bluetooth	BT4.0
Battery	4000mAh polymer lithium battery,
Sensory	9 axis
Gyroscope	Yes
Network	WiFi+BT 4.0
System	Android
APP	MENU design APP, also compatible with
Android	

Port

USB -A	USB 2.0
USB -B	USB port
Earphone	3.5mm
TF	TF Card , max to 64GB
HDMI	NO
Three key	MENU/power/2D-3D
Five key	Five-way navigation key/return

Lens

Lens meter	45mm
Lens material	High penetration, optical resin
Aspheric	Short-sighted compatible 0-500degree

Item	Specification
Audio/video	
Video	MPEG-2, H.264,H.265,AVI,MP4,RM,RMVB
Video	480i,576i,480P,576P,720P,1080i,1080P
Audio Format	MP3
Sound/track	Mono Channel/Dual channel
Image format	JPEG,PNG,BMP,GIF
Size	
Size	150MM*105MM*110MM
Weight	500g